

Priloga 3: OMILITVENI UKREPI ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA PROSTORA

EUP ŠK-62:

Pri gradnji je potrebno upoštevati sledeče omilitvene ukrepe:

1. Novogradnja povezovalne ceste Trata – Meja (CC-SI klasifikacija: skupina 211):
 - Pri gradnji se ne smejo uporabljati materiali ali snovi, iz katerih bi se izluževale nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.
 - Posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal se bodo izvajali v ekonomičnem smislu oz. tako, da bodo prizadete čim manjše površine.
 - Območje posega je večje od 1 ha, zato se bo pri gradnji ceste izvajala etapna gradnja.
 - Tesnilne zavese, injektiranje ali brizgani beton se pri gradnji ceste ne bodo uporabljali.
 - Pri gradnji se bodo upoštevane zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
 - Cevovodi po katerih se odvaja odpadna voda, bodo izvedeni tako, da bo preprečeno uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
 - Odpadna voda z območja pobude se bo odvajala v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. Cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, bodo izvedeni tako, da bo preprečeno uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali črpališče Sorško polje.
2. Dodatni omilitveni in zaščitni ukrepi za zaščito tal in podzemne vode v času izvajanja gradbenih del, določenih v analizi tveganja:
 - Odvodnjavanje ceste izvede tako, da se na odseku ceste, ki poteka po ožjem vodovarstvenem območju VVO II, popolnoma prepreči ponikanje padavinske vode s ceste, torej eliminira izpuste, lovilnike olj in ponikalnice. Padavinska odpadna voda s cestišča se v celoti zajema in neprepustno odvaja izven območja VVO II na območje VVO III, kjer se preko ustrezno dimenzioniranih lovilnikov olj spelje v ponikovalna polja. Lovilniki olj in ponikovalna polja se morajo torej nahajati na VVO III. Vgrajeni lovilniki olj morajo biti skladni s SIST EN 858.
 - Padavinske odpadne vode s ceste je treba speljati preko zadrževalnika in lovilnika olj v napravo za ponikanje. Lovilnik olj ima lahko bypass, torej je dimenzioniran na zadrževanje prvega vala onesnažene padavinske vode, pri tem pa je treba upoštevati povečano intenzivnost naličev glede na projekcijo podnebnih sprememb.
 - Na območju izvajanja gradnje mora biti v času zemeljskih izkopov stalno prisoten nadzornik gradbišča ter zagotovljen red in učinkovit geotehnični nadzor.
 - Gradbeni material, ki se bo uporabljal za zasipanje oziroma za tampone na gradbišču, mora biti inertne narave oziroma brez vsebnosti nevarnih snovi.
 - Pri gradnji je potrebno vse odpadne vode, ki bi eventualno nastale na gradbišču, zbirati in ponovno uporabiti, če pa to ni možno, pa jih ob dovoljenju upravljavca kanalizacije odvajati v javno komunalno kanalizacijo.
 - Gradbeni stroji in naprave, ki jih bodo uporabljali pri izvajanju gradbenih del, morajo biti redno servisirani, ne smejo puščati goriv ali motornega olja.
 - Pred začetkom gradbenih del je treba izdelati navodilo za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,...) in izvesti usposabljanje delavcev na gradbišču in voznikov mehanizacije za pravilno ukrepanje v primeru razlitju nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije ali tovornih vozil.
 - Na gradbišču je treba zagotoviti tudi ustrezno količino absorpcijskih sredstev za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. Eventualno razlite nevarne snovi po tleh je treba takoj odstraniti skupaj z onesnaženo zemljo v vodotesne posode s pokrovi, ki jih je treba tudi takoj označiti z vrsto odpadka.
 - Pred začetkom gradnje je treba obvestiti interventno ekipo, zadolženo za območje gradnje, o možnih razlitjih nevarnih snovi. Interventna ekipa je dolžna (na stroške investitorja, oz. po dogovoru tudi drugače) zagotoviti kadre in mehanizacijo za pravočasno in pravilno reševanje krizne situacije ob najslabšem scenariju.
 - Gradbene odpadke, ki bodo nastali na gradbišču, je treba zbirati ločeno po vrstah odpadkov in jih čim prej odpeljati z gradbišča k pooblaščenim prevzemnikom

- gradbenih odpadkov.
- Eventualne nevarne odpadke, ki nastanejo pri gradnji, je treba takoj zbrati v tesne posode in jih čimprej odpeljati z gradbišča.
 - Za delavce je treba postaviti kemična stranišča.
3. Interventni ukrepi v času gradnje, določenih v analizi tveganja:
- Za primere nesrečnih dogodkov kot so npr. razlitje oziroma onesnaženje površine tal z naftnimi derivati ali drugimi nevarnimi tekočinami je treba imeti izdelano navodilo za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. Vsi delavci na gradbišču morajo biti z navodili seznanjeni in ustrezno usposobljeni za pravilno in takojšnje ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. V navodilu za ukrepanje morajo biti določene tudi pooblaščen osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije in so v 24 urni pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog.
 - V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, onesnažen material pobrati s tal, zemljino odkopati in odstraniti in jo deponirati na ustrezno varno mesto oziroma še boljše v ustrezne nepropustne zabojnike. Čim prej je potrebno izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščen institucije. Na osnovi analiz je potrebno kontaminirano zemljino predati pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov.
 - Izvajalec gradbenih del mora na gradbišču zagotoviti ustrezna absorpcijska sredstva za omejitev in zajem razlitih tekočin, za zbiranje onesnaženega absorpcijskega sredstva mora biti na razpolago ustrezna posoda.
 - Vsa nesrečna razlitja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbišča mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (policijo, gasilce, javno podjetje za vodovod, inšpekcijske službe), ki si po potrebi ogledajo mesto razlitja in sprejemajo dodatne ukrepe za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo onesnaženega mesta.
4. Dodatni omilitveni in zaščitni ukrepi za zaščito tal in podzemne vode v času obratovanja, določenih v analizi tveganja:
- Povožne površine morajo biti asfaltirane in obrobljene z betonskimi robniki.
 - Stiki med asfaltnimi oziroma betonskimi površinami in robniki morajo biti izvedeni vodotesno.
 - Asfaltirane povožne površine je treba v času obratovanja redno pregledovati in morebitne poškodbe sproti sanirati (voditi dnevnik pregledov).
 - Vsebina lovilnika olj se prečrpava direktno iz lovilnika olj v avtocisterno in predajala pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov.
 - Za lovilnik olj je treba imenovati odgovorno osebo, zadolženo za redno pregledovanje in vzdrževanje lovilnika olj ter vodenje obratovalnega dnevnika.
 - Vgrajen mora biti lovilnik olj, skladen s SIST EN 858, ki zagotavljajo čiščenje za mineralna olja pod 5 mg/l.
5. Interventni ukrepi v času obratovanja, določenih v analizi tveganja:
- Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja goriv ali drugih nevarnih snovi na osnovi naftnih derivatov iz vozil na povoznih površinah obravnavane pobude.
 - Ukrepi med obratovanjem obsegajo izčrpavanje goriva in drugih razlitih nevarnih snovi iz vozil iz lovilnika olj in njihov odvoz. Odvoz nevarnih odpadkov lahko izvaja le podjetje, ki je pooblaščen za zbiranje oziroma odstranjevanje tovrstnih odpadkov. Spiranje v kanalizacijo je prepovedano.
 - Po vsakem eventualnem razlitju nevarnih snovi na povoznih površinah je potrebno takoj pregledati in po potrebi tudi izprazniti in očistiti lovilnik olj.

EUP ŠK-63, ŠK-64:

Pri gradnji je potrebno upoštevati sledeče omilitvene ukrepe:

1. Novogradnja povezovalne ceste Trata – Meja (CC-SI klasifikacija: skupina 211):
 - Pri gradnji se ne smejo uporabljati materiali ali snovi, iz katerih bi se izluževale nevarne iz katerih bi se izluževale nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.
 - Posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal se bodo izvajali v ekonomičnem smislu oz. tako, da bodo prizadete čim manjše površine.

- Območje posega je večje od 1 ha, zato se bo pri gradnji ceste izvajala etapna gradnja.
 - Tesnilne zavese, injektiranje ali brizgani beton se pri gradnji ceste ne bodo uporabljali.
 - Pri gradnji se bodo upoštevale zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
 - Cevovodi po katerih se odvaja odpadna voda, bodo izvedeni tako, da bo preprečeno uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
2. Dodatni omilitveni in zaščitni ukrepi za zaščito tal in podzemne vode v času izvajanja gradbenih del, določenih v analizi tveganja:
- Padavinske odpadne vode s ceste je treba speljati preko zadrževalnika in lovilnika olj v napravo za ponikanje. Lovilnik olj ima lahko bypass, torej je dimenzioniran na zadrževanje prvega vala onesnažene padavinske vode, pri tem pa je treba upoštevati povečano intenzivnost naličev glede na projekcijo podnebnih sprememb.
 - Na začetku obeh strani trase ceste mora biti tabla, ki označuje, da cesta poteka po vodovarstvenem območju in da je treba v primeru razlitja nemudoma poklicati pristojne službe (policijo, gasilce, javno podjetje za vodovod, inšpekcijske službe).
 - Na območju izvajanja gradnje mora biti v času zemeljskih izkopov stalno prisoten nadzornik gradbišča ter zagotovljen red in učinkovit geotehnični nadzor.
 - Gradbeni material, ki se bo uporabljal za zasipanje oziroma za tampone na gradbišču, mora biti inertne narave oziroma brez vsebnosti nevarnih snovi.
 - Pri gradnji je potrebno vse odpadne vode, ki bi eventualno nastale na gradbišču, zbirati in ponovno uporabiti, če pa to ni možno, pa jih ob dovoljenju upravljavca kanalizacije odvajati v javno komunalno kanalizacijo.
 - Gradbeni stroji in naprave, ki jih bodo uporabljali pri izvajanju gradbenih del, morajo biti redno servisirani, ne smejo puščati goriv ali motornega olja.
 - Pred začetkom gradbenih del je treba izdelati navodilo za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,...) in izvesti usposabljanje delavcev na gradbišču in voznikov mehanizacije za pravilno ukrepanje v primeru razlitju nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije ali tovornih vozil.
 - Na gradbišču je treba zagotoviti tudi ustrezno količino absorpcijskih sredstev za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. Eventualno razlite nevarne snovi po tleh je treba takoj odstraniti skupaj z onesnaženo zemljo v vodotesne posode s pokrovi, ki jih je treba tudi takoj označiti z vrsto odpadka.
 - Pred začetkom gradnje je treba obvestiti interventno ekipo, zadolženo za območje gradnje, o možnih razlitjih nevarnih snovi. Interventna ekipa je dolžna (na stroške investitorja, oz. po dogovoru tudi drugače) zagotoviti kadre in mehanizacijo za pravočasno in pravilno reševanje krizne situacije ob najslabšem scenariju.
 - Gradbene odpadke, ki bodo nastali na gradbišču, je treba zbirati ločeno po vrstah odpadkov in jih čim prej odpeljati z gradbišča k pooblaščenim prevzemnikom gradbenih odpadkov.
 - Eventualne nevarne odpadke, ki nastanejo pri gradnji, je treba takoj zbrati v tesne posode in jih čimprej odpeljati z gradbišča.
 - Za delavce je treba postaviti kemična stranišča.
3. Interventni ukrepi v času gradnje, določenih v analizi tveganja:
- Za primere nesrečnih dogodkov kot so npr. razlitje oziroma onesnaženje površine tal z naftnimi derivati ali drugimi nevarnimi tekočinami je treba imeti izdelano navodilo za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. Vsi delavci na gradbišču morajo biti z navodili seznanjeni in ustrezno usposobljeni za pravilno in takojšnje ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. V navodilu za ukrepanje morajo biti določene tudi pooblaščen osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije in so v 24 urni pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog.
 - V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, onesnažen material pobrati s tal, zemljino odkopati in odstraniti in jo deponirati na ustrezno varno mesto oziroma še boljše v ustrezne nepropustne zabojnike. Čim prej je potrebno izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščen institucije. Na osnovi analiz je potrebno kontaminirano zemljino predati pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov.

- Izvajalec gradbenih del mora na gradbišču zagotoviti ustrezna absorpcijska sredstva za omejitev in zajem razlitih tekočin, za zbiranje onesnaženega absorpcijskega sredstva mora biti na razpolago ustrezna posoda.
 - Vsaka nesrečna razlitja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbišča mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (policijo, gasilce, javno podjetje za vodovod, inšpekcijske službe), ki si po potrebi ogledajo mesto razlitja in sprejemajo dodatne ukrepe za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo onesnaženega mesta.
4. Dodatni omilitveni in zaščitni ukrepi za zaščito tal in podzemne vode v času obratovanja, določenih v analizi tveganja:
- Povožne površine morajo biti asfaltirane in obrobljene z betonskimi robniki.
 - Stiki med asfaltnimi oziroma betonskimi površinami in robniki morajo biti izvedeni vodotesno.
 - Asfaltirane povožne površine je treba v času obratovanja redno pregledovati in morebitne poškodbe sproti sanirati (voditi dnevnik pregledov).
 - Vsebina lovilnika olj se prečrpava direktno iz lovilnika olj v avtocisterno in predajala pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov.
 - Za lovilnik olj je treba imenovati odgovorno osebo, zadolženo za redno pregledovanje in vzdrževanje lovilnika olj ter vodenje obratovalnega dnevnika.
 - Vgrajen mora biti lovilnik olj, skladen s SIST EN 858, ki zagotavljajo čiščenje za mineralna olja pod 5 mg/l.
5. Interventni ukrepi v času obratovanja, določenih v analizi tveganja:
- Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja goriv ali drugih nevarnih snovi na osnovi naftnih derivatov iz vozil na povoznih in manipulativnih površinah obravnavane pobude.
 - Ukrepi med obratovanjem obsegajo izčrpavanje goriva in drugih razlitih nevarnih snovi iz vozil iz lovilnika olj in njihov odvoz. Odvoz nevarnih odpadkov lahko izvaja le podjetje, ki je pooblaščen za zbiranje oziroma odstranjevanje tovrstnih odpadkov. Spiranje v kanalizacijo je prepovedano.
 - Po vsakem eventualnem razlitju nevarnih snovi na povoznih površinah je potrebno takoj pregledati in po potrebi tudi izprazniti in očistiti lovilnik olj.

EUP GV-01:

Pri gradnji je potrebno upoštevati sledeče omilitvene ukrepe:

1. Dodatni omilitveni in zaščitni ukrepi za zaščito tal in podzemne vode v času izvajanja gradbenih del, določenih v analizi tveganja:
 - a) ukrepi za sanacijo obstoječega stanja:
 - Obstoječe povožne površine se uredi tako, da so v celoti asfaltirane, opremljene z robniki in imajo urejeno odvodnjavanje preko lovilnikov olj (en ali več lovilnikov) v ponikovalnico(e).
 - Stiki med asfaltnimi oziroma betonskimi površinami in robniki morajo biti izvedeni vodotesno.
 - Vsi lovilniki olj za čiščenje padavinskih odpadnih vod morajo biti skladni s standardom SIS EN 858 in morajo imeti vgrajen avtomatski zaporni ventil.
 - Lovilniki morajo biti sprojektirani tako, da se upošteva spremembe padavinskih režimov (večja količina vode v enem nalivu) vezano na podnebne spremembe. Ustrezno upoštevanje projekcij podnebnih sprememb pri izračunih velikosti lovilnikov olj mora biti v projektni dokumentaciji/ v dokumentaciji za vgradnjo lovilnikov olj dokazano.
 - b) ukrepi za čas gradnje:
 - Izvedbo ukrepov za sanacijo obstoječega stanja pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege na območju pobude z ogledom terena preveri pooblaščen predstavnik Občine Škofja Loka in o preverbi poda izjavo, ki jo pri izdaji gradbenega dovoljenja upošteva upravna enota.
 - Vse nove povožne, parkirne in skladiščne površine morajo biti asfaltirane, obrobljene z robniki in morajo imeti urejeno odvajanje padavinskih odpadnih vod v ponikovalnice.
 - Vsi lovilniki olj za čiščenje padavinskih odpadnih vod morajo biti skladni s

standardom SIS EN 858 in morajo imeti vgrajen avtomatski zaporni ventil.

- Lovilniki morajo biti sprojektirani tako, da se upošteva spremembe padavinskih režimov (večja količina vode v enem nalivu) vezano na podnebne spremembe. Ustrezno upoštevanje projekcij podnebnih sprememb pri izračunih velikosti lovilnikov olj mora biti v projektni dokumentaciji/ v dokumentaciji za vgradnjo lovilnikov olj dokazano.
 - Lovilnik olj mora biti zgrajen v vodo in olje tesni obliki, kar se bo ugotavljalo na tehničnem pregledu.
 - Na območju izvajanja gradnje mora biti v času zemeljskih izkopov stalno prisoten nadzornik gradbišča ter zagotovljen reden in učinkovit geotehnični nadzor.
 - Gradbeni material, ki se bo uporabljal za zasipanje oziroma za tampone na gradbišču, mora biti inertne narave oziroma brez vsebnosti nevarnih snovi.
 - Pri gradnji je potrebno vse odpadne vode, ki bi eventualno nastale na gradbišču, zbirati in ponovno uporabiti, če pa to ni možno, pa jih ob dovoljenju upravljavca kanalizacije odvajati v javno komunalno kanalizacijo.
 - Gradbeni stroji in naprave, ki jih bodo uporabljali pri izvajanju gradbenih del, morajo biti redno servisirani, ne smejo puščati goriv ali motornega olja.
 - Pred začetkom gradbenih del je treba izdelati navodilo za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,...) in izvesti usposabljanje delavcev na gradbišču in voznikov mehanizacije za pravilno ukrepanje v primeru razlitju nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije ali tovornih vozil.
 - Na gradbišču je treba zagotoviti tudi ustrezno količino absorpcijskih sredstev za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. Eventualno razlite nevarne snovi po tleh je treba takoj odstraniti skupaj z onesnaženo zemljo v vodotesne posode s pokrovi, ki jih je treba tudi takoj označiti z vrsto odpadka.
 - Pred začetkom gradnje je treba obvestiti interventno ekipo, zadolženo za območje gradnje, o možnih razlitjih nevarnih snovi. Interventna ekipa je dolžna (na stroške investitorja, oz. po dogovoru tudi drugače) zagotoviti kadre in mehanizacijo za pravočasno in pravilno reševanje krizne situacije ob najslabšem scenariju.
 - Gradbene odpadke, ki bodo nastali na gradbišču, je treba zbirati ločeno po vrstah odpadkov in jih čim prej odpeljati z gradbišča k pooblaščenim prevzemnikom gradbenih odpadkov.
 - Eventualne nevarne odpadke, ki nastanejo pri gradnji, je treba takoj zbrati v tesne posode in jih čimprej odpeljati z gradbišča.
 - Za gradbene delavce je treba postaviti kemična stranišča.
2. Interventni ukrepi v času gradnje, določenih v analizi tveganja:
- Za primere nesrečnih dogodkov kot so npr. razlitje oziroma onesnaženje površine tal z naftnimi derivati ali drugimi nevarnimi tekočinami je treba imeti izdelano navodilo za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. Vsi delavci na gradbišču morajo biti z navodili seznanjeni in ustrezno usposobljeni za pravilno in takojšnje ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. V navodilu za ukrepanje morajo biti določene tudi pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije in so v 24 urni pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog.
 - V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, onesnažen material pobrati s tal, zemljino odkopati in odstraniti in jo deponirati na ustrezno varno mesto oziroma še boljše v ustrezne nepropustne zabojnike. Čim prej je potrebno izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščenih institucij. Na osnovi analiz je potrebno kontaminirano zemljino predati pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov.
 - Izvajalec gradbenih del mora na gradbišču zagotoviti ustrezna absorpcijska sredstva za omejitve in zajem razlitih tekočin, za zbiranje onesnaženega absorpcijskega sredstva mora biti na razpolago ustrezna posoda.
 - Vsa nesrečna razlitja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbišča mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (policijo, gasilce, javno podjetje za vodovod, inšpekcijske službe), ki si po potrebi ogledajo mesto razlitja in sprejemajo dodatne ukrepe za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo onesnaženega mesta.
3. Dodatni omilitveni in zaščitni ukrepi za zaščito tal in podzemne vode v času obratovanja,

določenih v analizi tveganja:

- Vsaka nestanovanjska stavba mora biti zgrajena na način, da objekt nima odtoka v tla ali v kanalizacijo.
 - Obvezno je občasno pregledovanje stanja tal v objektih, da nimajo razpok. Morebitne razpoke je treba takoj sanirati. Asfaltirane povozne površine je treba v času obratovanja redno pregledovati in morebitne poškodbe sproti sanirati (voditi dnevnik pregledov).
 - Asfaltirane povozne površine je treba v času obratovanja redno pregledovati in morebitne poškodbe sproti sanirati (voditi dnevnik pregledov).
 - Vsebino lovilnika olj se prečrpava direktno iz lovilnika olj v avtocisterno in predaja pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov.
 - Za lovilnik olj je treba imenovati odgovorno osebo, zadolženo za redno pregledovanje in vzdrževanje lovilnika olj ter vodenje obratovalnega dnevnika. Vodotesnost lovilnika olj je treba vsakič po izrednem dogodku (razlitje goriva ali požar) pregledati, vsebino pa izprazniti.
 - V času obratovanja pobude je treba skladno z zakonodajo za lovilnike olj zagotavljati redno vzdrževanje in čiščenje usedlega mulja in izločenih olj, tako da pri običajnem obratovanju do pronicanja onesnaževala v tla in posledično v podzemno vodo ne more priti.
4. Interventni ukrepi v času obratovanja, določenih v analizi tveganja:
- Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja goriv ali drugih nevarnih snovi na osnovi naftnih derivatov iz vozil na povoznih in manipulativnih površinah obravnavane pobude.
 - Ukrepi med obratovanjem obsegajo izčrpavanje goriva in drugih razlitih nevarnih snovi iz vozil iz lovilnika olj in njihov odvoz. Odvoz nevarnih odpadkov lahko izvaja le podjetje, ki je pooblaščen za zbiranje oziroma odstranjevanje tovrstnih odpadkov. Spiranje v kanalizacijo je prepovedano.
 - Po vsakem eventualnem razlitju nevarnih snovi na povoznih površinah je potrebno takoj pregledati in po potrebi tudi izprazniti in očistiti lovilnik olj.